



Schneide die Montagehilfe an der Linie ab und falte es an der gestrichelten Linie. Die angezeigten Löcher "o" mit einem Stift durchstechen.

Achtung

- Wir gewähren Garantie nur dann, wenn die Profile korrekt nach Gebrauchsanweisung montiert worden sind.
- Eine Tür mit Ellen-Fingerschutzprofil ist nur bis maximal 125 Grad zu öffnen. Für Türen mit größerem Aufschlagwinkel empfehlen wir die Verwendung eines Türstoppers.
- Bevor Sie das Fingerschutzprofil wieder entfernen wollen, erwärmen Sie das Profil bitte mit einem Föhn
- Für mehrere Details besuchen Sie bitte www.ellen-fingerschutz.de